

Luxclear

Istruzioni per la movimentazione

- ✓ Utilizzare un intercalare di protezione (polvere intercalare neutra, cuscinetti in sughero non adesivi o carta non abrasiva neutra) tra le lastre presenti nella cassa.
- ✓ Fare attenzione a non danneggiare il rivestimento durante il trasporto fino al luogo d'installazione definitivo.
- ✓ Evitare di stoccare il vetro all'esterno o in un'area con agenti atmosferici aggressivi.
- ✓ Trasportare le lastre dentro casse o imballaggi protetti in modo efficace.
- ✓  Essendo Luxclear un rivestimento non conduttivo che non può essere rilevato con mezzi tradizionali, è necessario apporre adesivi (etichette) sul lato non rivestito del vetro. I trasformatori possono acquistare gli adesivi Luxclear su www.agc-store.com.
- ✓  Per determinare il lato rivestito (prima e dopo la tempra), è possibile utilizzare il nostro rilevatore di coating Luxclear, disponibile sul sito www.agc-store.com.
- ✓  Un altro metodo per determinare il lato rivestito è l'utilizzo di un rilevatore di rivestimento lato stagno, disponibile anche sul sito www.agc-store.com. Il rivestimento Luxclear è sempre opposto al lato stagno del vetro.
- ✓ Durante il disimballaggio, fare attenzione a non graffiare il vetro con utensili per disimballare, materiali d'imballaggio o altre lastre di vetro presenti nel pacco.

Istruzioni di installazione

- ✓ Installare il vetro Luxclear con il lato rivestito nella parte interna della cabina doccia.
- ✓ Terminata l'installazione, rimuovere il prima possibile dal vetro eventuali residui di colla o polvere.

Durante la movimentazione e l'installazione, utilizzare sempre guanti puliti. Evitare l'accumulo di sporco che altrimenti non sarebbe possibile pulire con gli utensili di pulizia raccomandati. L'eventuale sporco che entra in contatto con il vetro durante la movimentazione e l'installazione deve essere rimosso immediatamente come da istruzioni riportate in questo opuscolo.

Istruzioni di pulizia

Per pulire il vetro anticorrosione per docce basta rispettare alcune regole importanti:



Il vetro Luxclear può essere lavato con abbondante **acqua** pulita o un **detergente per vetro*** e una spugna morbida o un tergivetro in gomma. AGC mette a disposizione **spugne morbide** e un detergente per vetro nel suo kit di pulizia FIX-IN. Quando si utilizza un tergivetro in gomma, prestare attenzione a non danneggiare il rivestimento con l'impugnatura metallica.



Non utilizzare mai **materiali di pulizia aggressivi** come lame di rasoio, lana d'acciaio, ecc. per pulire il vetro.



Se restano delle macchie, **ripetere** l'operazione.



Una volta pulito, **asciugare** il vetro con un panno morbido. Nel rimuovere eventuali sostanze solide, manipolare delicatamente il vetro. Non cercare mai di rimuovere le impurità con un panno sporco, perché si rischia di graffiare la superficie del vetro strofinandovi sopra le impurità.



Per pulire il vetro anticorrosione utilizzare sempre i **comuni detergenti per vetro contenenti alcol** (AGC fornisce questo prodotto agli utilizzatori finali nel kit di pulizia FIX-IN).



Non utilizzare mai prodotti che contengono derivati dell'acido fluoridrico, del fluoro, del cloro o dell'ammoniaca perché danneggerebbero la superficie del vetro. Non utilizzare mai prodotti acidi o alcalini perché possono erodere la superficie del vetro.

*Seguire le istruzioni riportate sul detergente per vetri o quelle del produttore di detergenti.

MATERIALI DA UTILIZZARE PER LA PULIZIA	MATERIALI DA EVITARE DURANTE LA PULIZIA PER NON RISCHIARE DI GRAFFIARE O DETERIORARE IL RIVESTIMENTO
✓ Spugna morbida o spugna speciale raccomandata da AGC	✗ Spugna abrasiva
✓ Acqua	✗ Lana d'acciaio
✓ Panno morbido	✗ Tergivetro in metallo
✓ Alcol	✗ Acido forte
✓ Tergivetro in gomma	✗ Detergente alcalino
✓ Detergente per vetri	✗ Detergente abrasivo
✓ Detergente neutro	✗ Detergente idrorepellente
	✗ Alcol denaturato

La miglior procedura di pulizia

PULIZIA DEL VETRO ANTICORROSIONE LUXCLEAR					
Origine dello sporco	ENTRO 24 ORE		DOPO 1 MESE		Migliore procedura
	Acqua	1. Detergente per vetri FIX-IN 2. Acqua	Acqua	1. Detergente per vetri FIX-IN 2. Acqua	
Impronte	☹️	😊	☹️	😊	Detergente per vetri FIX-IN
Gocce d'acqua (bagnato)	😊	😊	-	-	1. Detergente per vetri FIX-IN 2. Microfibra
Calcare	-	-	☹️	☹️	Prodotto speciale anticalcare
Residui di silicone e colla (ancora liquidi)	☹️	☹️	-	-	Prodotto rimuovi-silicone del kit pulizia FIX-IN per installatori
Residui di silicone e colla (polimerizzati)	-	-	☹️	☹️	Prodotto rimuovi-silicone del kit pulizia FIX-IN per installatori

😊 Molto facile (più facile rispetto al vetro float) ☹️ Facile (simile al vetro comune) ☹️ Difficile

AGC offre 2 tipi di kit di pulizia

Kit di pulizia FIX-IN per installatori

- Spugna per pulire il vetro
- Prodotto rimuovi-silicone per rimuovere i residui di silicone
- Detergente per superfici per pulire adeguatamente con la spugna il vetro anticorrosione Luxclear

Kit di pulizia FIX-IN per utilizzatori finali

- Detergente per vetri
- Spugna

È possibile acquistare i kit di pulizia sul sito www.agc-store.com



AGC GLASS EUROPE, LEADER EUROPEO NEL SETTORE DEL VETRO PIANO

La società AGC Glass Europe, con sede a Louvain-la-Neuve (Belgio), produce, lavora e commercializza vetro piano per il settore delle costruzioni (vetrate esterne e decorazione di interni), per l'industria automobilistica e altri settori industriali (trasporti, energia solare e high-tech). La società è filiale europea di AGC, produttore mondiale di vetro piano. Il Gruppo è presente con oltre 100 sedi nell'intera Europa. Per maggiori informazioni, visitare www.agc-yourglass.com.